

사용하기

화면구성



| 기능 명칭 | 설명 |
|------------|--|
| ① 긴급 녹화 | 긴급녹화를 실행합니다. |
| ② 화면 이동 | 화면의 위치를 이동 설정합니다. |
| ③ 화면 확대/축소 | 화면(확대/축소)을 설정합니다. |
| ④ 전/후방 전환 | 영상(전방/후방)을 전환합니다. (전방 영상 화면으로 전환 후, 별도의 전환이 없어도 10초 후 후방으로 전환됩니다.) |
| ⑤ 스피커 | 음성안내 음량(0~4)을 조절합니다. |
| ⑥ 음성녹음 | 음성 녹음 기능(ON/OFF)을 설정합니다. |
| ⑦ 환경설정 | 시스템, 안전운전도우미, 회면, 메모리관리, 녹화, 전원을 설정합니다. |
| ⑧ 재생모드 | 모드 별로 녹화된 영상을 재생합니다.(영상 확대, 캡처, 저강, 행정구역 표시) |
| ⑨ 시스템설정 | 스피커, 마이크, 키크롬모드, 시간을 설정합니다. |
| ⑩ 안전운전도우미 | 안전운전도우미를 설정합니다. |
| ⑪ 화면설정 | 시계표시, LCD 밝기, LCD 커짐을 설정합니다. |
| ⑫ 메모리관리 | 메모리 할당(주행위주/충격위주/주차위주/주행전용), 메모리 포맷을 합니다. |
| ⑬ 녹화설정 | 주행설정(표준/스마트 타임 랙스), 주차녹화 설정(모션/스마트 타임 랙스), 주행충격감지(온/오프), 주차충격감지(온/오프), 차량모션(온/오프), 차량충격감지(온/오프) 설정합니다. |
| ⑭ 전원설정 | 저전원설정(사용안함/11.8V/12.0V/12.2V/보조배터리(11V)), 차단시간(시간6시간9시간12시간24시간48시간/무제한) 설정을 합니다. |
| ⑮ 설정정보 | 사용자가 설정한 정보를 보여줍니다. |
| ⑯ 라이브 | 녹화 화면으로 전환합니다. |

- 안전 운전 도우미 2.0 기능은 행정구역 별로 도로 구간 변경 시 동작되지 않을 수 있습니다.
- 안전 운전 도우미 2.0은 애플리케이션을 통해 업데이트하실 수 있습니다. (<http://www.FineVu.com>)
- 차량 속도, 안전 운전 도우미 기능은 GPS(율선)가 연락(수신)되어야 동작합니다.
- 제품의 조작 및 설정이 필요한 경우, 안전한 장소에 차량을 정차하세요.
- 메뉴 설정 중에는 녹화 기능이 중단되므로, 주의가 필요합니다.
- 설정정보에서 기본 설정값으로 초기화 시 메모리와 관련된 메뉴의 변화가 있으므로 Micro SD 카드가 포맷됩니다.
- 앞차 출발 알림 기능은 앞차가 출발한 후 3초 이내에 알림이 표시됩니다.

뷰 화면 이동 가이드



메인 메뉴

안전운전도우미 2.0

재생 모드

기능 명칭

| 기능 명칭 | 설명 |
|------------|--|
| ① 긴급 녹화 | 긴급녹화를 실행합니다. |
| ② 화면 이동 | 화면의 위치를 이동 설정합니다. |
| ③ 화면 확대/축소 | 화면(확대/축소)을 설정합니다. |
| ④ 전/후방 전환 | 영상(전방/후방)을 전환합니다. (전방 영상 화면으로 전환 후, 별도의 전환이 없어도 10초 후 후방으로 전환됩니다.) |
| ⑤ 스피커 | 음성안내 음량(0~4)을 조절합니다. |
| ⑥ 음성녹음 | 음성 녹음 기능(ON/OFF)을 설정합니다. |
| ⑦ 환경설정 | 시스템, 안전운전도우미, 회면, 메모리관리, 녹화, 전원을 설정합니다. |
| ⑧ 재생모드 | 모드 별로 녹화된 영상을 재생합니다.(영상 확대, 캡처, 저강, 행정구역 표시) |
| ⑨ 시스템설정 | 스피커, 마이크, 키크롬모드, 시간을 설정합니다. |
| ⑩ 안전운전도우미 | 안전운전도우미를 설정합니다. |
| ⑪ 화면설정 | 시계표시, LCD 밝기, LCD 커짐을 설정합니다. |
| ⑫ 메모리관리 | 메모리 할당(주행위주/충격위주/주차위주/주행전용), 메모리 포맷을 합니다. |
| ⑬ 녹화설정 | 주행설정(표준/스마트 타임 랙스), 주차녹화 설정(모션/스마트 타임 랙스), 주행충격감지(온/오프), 주차충격감지(온/오프), 차량모션(온/오프), 차량충격감지(온/오프) 설정합니다. |
| ⑭ 전원설정 | 저전원설정(사용안함/11.8V/12.0V/12.2V/보조배터리(11V)), 차단시간(시간6시간9시간12시간24시간48시간/무제한) 설정을 합니다. |
| ⑮ 설정정보 | 사용자가 설정한 정보를 보여줍니다. |
| ⑯ 라이브 | 녹화 화면으로 전환합니다. |

- 안전 운전 도우미 2.0 기능은 행정구역 별로 도로 구간 변경 시 동작되지 않을 수 있습니다.
- 안전 운전 도우미 2.0은 애플리케이션을 통해 업데이트하실 수 있습니다. (<http://www.FineVu.com>)
- 차량 속도, 안전 운전 도우미 기능은 GPS(율선)가 연락(수신)되어야 동작합니다.
- 제품의 조작 및 설정이 필요한 경우, 안전한 장소에 차량을 정차하세요.
- 메뉴 설정 중에는 녹화 기능이 중단되므로, 주의가 필요합니다.
- 설정정보에서 기본 설정값으로 초기화 시 메모리와 관련된 메뉴의 변화가 있으므로 Micro SD 카드가 포맷됩니다.
- 앞차 출발 알림 기능은 앞차가 출발한 후 3초 이내에 알림이 표시됩니다.

주행 중 녹화



메모리 관리

구분

| 구분 | 주행 | 주행충격 | 주차모션 | 주차충격 | Total |
|------|----|------|------|------|-------|
| 주행위주 | 70 | 10 | 15 | 5 | 100 |
| 충격위주 | 45 | 20 | 20 | 15 | 100 |
| 주차위주 | 40 | 10 | 45 | 5 | 100 |
| 주행전용 | 85 | 15 | 0 | 0 | 100 |

주차 중 녹화

주차 전환

충격감지 녹화

모션감지 녹화

주차 스마트 타임 랙스 녹화

주차 스마트 타임 랙스 중 충격감지 녹화

제작 버튼

i 이전 메뉴 이동

선택한 영상 재생

제작 화면

제작 목록

목록 버튼

선택한 영상 재생

제작 목록 & 재생화면

선택한 영상 재생

선택한 영상 재생

