

휴대폰 연결 안내서

휴대폰을 연결하시고 빅데이터를 통한
실시간 빠른 길안내 를 안내받으세요.



“휴대폰 연결은 최초 1회만 설정하시면
 이후 내비게이션 부팅 시 자동 연결됩니다.”

안드로이드폰 휴대폰 연결 방법 안내

1단계

사용하시는 휴대폰이 안드로이드폰인 경우 아래 순서대로 진행해주세요.



- 1 안드로이드폰 설정에 진입하세요.
- 2 모바일 핫스팟 및 테더링 메뉴로 진입하세요.
 ※ 휴대폰 제조사마다 명칭이 다를 수 있습니다.
 (휴대폰 제조사 별 명칭은 마지막 페이지의 부록을 참조하세요.)
- 3 블루투스 테더링을 On으로 변경하세요.
- 4 블루투스 테더링 항목 검색을 눌러주신 후 내비게이션 설정이 끝날 때까지 휴대폰 상태를 현 상태로 유지해 주세요.
 ※ 휴대폰 제조사마다 블루투스 테더링으로 진입이 안되는 경우가 있습니다.
 이 경우 [휴대폰 설정]>블루투스]로 진입해 주세요.
 (블루투스 테더링 내에서 항목 검색이 안되는 경우 마지막 페이지의 부록을 참조하세요.)

안드로이드폰 휴대폰 연결 방법 안내

2단계

2단계는 내비게이션 설정 방법 안내입니다.



- 1 홈스크린 상단 휴대폰 연결 또는 [설정]>휴대폰 연결]에 진입하세요.
- 2 휴대폰과 내비게이션을 연결합니다를 On으로 변경하세요.
 ※내비게이션 최초 실행 시 휴대폰 연결이 On 상태입니다.
- 3 블루투스 테더링을 선택하세요.
- 4 블루투스 테더링 항목검색에 진입하세요.
- 5 내비게이션에 검색된 목록 중 사용중인 휴대폰을 선택하세요.
- 6 ⑤번을 완료하시면 휴대폰과 내비게이션에 동일한 코드와 인증번호 팝업이 나타납니다. 팝업 내 코드가 동일한지 확인 후 휴대폰의 확인 버튼과 내비게이션의 페어링 버튼을 눌러주시면 휴대폰 연결이 완료됩니다.
- 7 정상적으로 휴대폰 연결이 된 경우 아틀란 지도 화면의 빅데이터 실시간 버튼이 활성화되어 있습니다.

“휴대폰 연결은 최초 1회만 설정하시면 이후 내비게이션 부팅 시 자동 연결됩니다.”

아이폰 휴대폰 연결 방법 안내

1단계

사용하시는 휴대폰이 아이폰인 경우 아래 순서대로 진행해주세요.




- 1 아이폰 설정에 진입하세요.
- 2 개인용 핫스팟 메뉴로 진입하세요.
- 3 개인용 핫스팟을 On으로 변경하세요.
- 4 Wi-Fi 및 Bluetooth 켜기를 눌러주신 후 내비게이션 설정이 끝날 때까지 휴대폰 상태를 현 상태로 유지해 주세요.

아이폰 휴대폰 연결 방법 안내

2단계

2단계는 내비게이션 설정 방법 안내입니다.



- 1 홈스크린 상단 휴대폰 연결 또는 [설정]>휴대폰 연결]에 진입하세요.
- 2 휴대폰과 내비게이션을 연결합니다를 On으로 변경하세요.
※내비게이션 최초 실행 시 휴대폰 연결이 On 상태입니다.
- 3 블루투스 테더링을 선택하세요.
- 4 블루투스 테더링 항목검색에 진입하세요.
- 5 내비게이션에 검색된 목록 중 사용중인 휴대폰을 선택하세요.
- 6 ⑥번을 완료하시면 휴대폰과 내비게이션에 동일한 등록코드 팝업이 나타납니다. 팝업 내 코드가 동일한지 확인 후 휴대폰의 쌍으로 연결 버튼과 내비게이션의 페어링 버튼을 눌러주시면 휴대폰 연결이 완료됩니다.
- 7 정상적으로 휴대폰 연결이 된 경우 아틀란 지도 화면의 빅데이터 실시간 버튼이 활성화되어 있습니다.

“휴대폰 연결은 최초 1회만 설정하시면 이후 내비게이션 부팅 시 자동 연결됩니다.”

부록

☑ “모바일 핫스팟 및 테더링” 명칭이 다른 경우



☑ 인터넷 함께 쓰기(테더링, 핫스팟)
내 휴대폰과 연결하여 다른 기기에서 인터넷을 사용할 수 있습니다.

※ 명칭은 동일한 제조사인 경우에도 모델에 따라 다를 수 있습니다.

☑ 블루투스 테더링 내에서 항목 검색이 안되는 경우

일부 스마트폰 제조사의 경우 연결 가능한 블루투스 목록이 블루투스 테더링 화면에 나타나지 않을 수 있습니다.
이 경우 블루투스 테더링을 ON 하신 후 블루투스 메뉴로 이동하여 검색된 목록을 확인해 주십시오.

Bluetooth
FineDrive에 연결되었습니다.

